



KALORIMETA AG & Co. KG
Heidenkampsweg 40 · 20097 Hamburg
www.kalorimeta.de
Ein Unternehmen der KALO Gruppe



Как вести себя во время пожара?

- Сохраняйте спокойствие!
- При наличии плотной дымовой завесы находитесь по возможности ближе к полу.
- Немедленно покиньте помещение вместе с остальными находящимися там лицами.
- Помогите пожилым, больным и ограниченным в движении лицам, не подвергая, однако, опасности себя.
- Держите закрытыми двери и окна горящих помещений во избежание распространения огня и дыма.
- Не пользуйтесь лифтом.
- Предупредите других жильцов об опасности.
- Вызовите пожарную службу по телефону 112.

Информация, которую необходимо сообщить пожарной службе:

- О себе (Имя, телефон и т.д.)
- Где зафиксирован пожар (адрес)
- Что случилось (масштабы пожара)
- Какова ситуация (пострадавшие и т.п.)
- Дождитесь указаний пожарной службы.

Горячая линия компании KALORIMETA по вопросам дымовых извещателей

Дымовые извещатели kaloMAGNUS в целях вашей безопасности



Информация для пользователей



В целях защиты вашей жизни

В используемых вами жилых помещениях устанавливаются дымовые извещатели kaloMAGNUS - продукт высокого качества. Данная мера предусмотрена исключительно в целях защиты вашей жизни и вашего здоровья.

Установленные приборы предупреждают заблаговременно и надежно о тлеющем или открытом огне, сопровождающемся выделением дыма, и дают вам жизненно необходимое время для самозащиты и эвакуации остальных находящихся в помещении людей в безопасное место, для вызова пожарной службы по телефону 112 и/или для принятия необходимых мер по тушению огня.

Высокотехнологичный прибор

Высокотехнологичный дымовой извещатель kaloMAGNUS при помощи оптических сенсоров непрерывно проверяет наличие дыма в приборе. В случае обнаружения пожара прибор извещает об этом посредством громкого сигнала и мигающего красного индикатора. В рабочем состоянии красный мигающий индикатор сигнализирует примерно один раз в минуту об эксплуатационной готовности прибора. Так как обнаружение дыма происходит оптическим способом, прибор не выделяет никаких опасных излучений.

Безопасный монтаж: важные указания

Дымовые извещатели с особой тщательностью устанавливаются компанией KALORIMETA в соответствии со стандартом DIN 14676. Поэтому они не могут быть демонтированы с места их изначального нахождения и установлены на новом месте. Побелка, наклеивание обоев или заслонение извещателя kaloMAGNUS приводит к сбоям или даже к выходу из строя. Очень важно, чтобы извещатели kaloMAGNUS не подвергались загрязнению, нетипичным для жилых помещений. Дымовые извещатели не тушат огонь, а лишь извещают о его появлении. В случае повреждения дымового извещателя kaloMAGNUS немедленно позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру. При использовании ваших помещений в иных целях (напр. гостиной в качестве спальни) уведомите домоуправление, чтобы в помещении был установлен дымовой извещатель.



Ежегодный технический осмотр

Дымовой извещатель kaloMAGNUS оснащен высокоэффективной литиевой батареей, обеспечивающей работу прибора в течение всего срока эксплуатации. Однако, согласно стандарту DIN 14676, ему необходим ежегодный технический осмотр, тщательно проводимый для вас компанией KALORIMETA (по возможности в рамках снятия показаний на отопительных счетчиках). При этом, помимо прочего, проверяется функциональная способность прибора, его нетронутое исправное положение, и выписывается квитанция о проведении техосмотра.

Как вести себя в случае появления сигнала?

Сохраняйте спокойствие! При появлении непрерывного сигнала проверьте, в первую очередь, наличие в помещении огня.

Если огонь не обнаружен, отключите звук, нажав на большую кнопку (напр., при помощи рукоятки метлы). Отключение звука подавляет сигнал о сбое приблизительно на 10 минут. В течение этого времени извещатель мигает каждые 10 секунд, сигнализируя таким образом, что прибор работает в беззвучном режиме. Хорошо проветрите помещение и проверьте, нет ли в нем посторонних источников водяного пара, безопасного дыма или иных испарений. Как только посредством проветривания вы устраните причину, дымовой извещатель возвратится в нормальный режим работы.

Если извещатель каждые 40 секунд издает короткий звуковой сигнал с одновременным световым сигналом или без него, то речь идет о сбое в работе. В таком случае позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру.