

Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?

- » Bewahren Sie Ruhe!
- » Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
- » Verlassen Sie umgehend mit allen Personen die Wohnung. **Achtung!** Fliehen Sie auf keinen Fall durch ein verrauchtes Treppenhaus, denn nur wenige Atemzüge Brandrauch führen zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod.
- » Helfen Sie älteren, behinderten und kranken Mitbewohnern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
- » Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- » Benutzen Sie keine Aufzüge.
- » Warnen Sie andere Hausbewohner.
- » Bitte beachten Sie, dass im Alarmfall keine direkte Alarmierung der Feuerwehr erfolgt.
- » **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.**

Wichtige Informationen für die Feuerwehr:

- » **Wer sind Sie (Name, Telefon)**
- » **Wo brennt es (Adresse)**
- » **Was ist passiert (Ausmaß des Brandes)**
- » **Wie ist die Situation (Verletzte etc.)**
- » **Warten Sie auf Anweisungen durch die Feuerwehr.**

1237-01-2016

KALO
einfach persönlicher.



KALORIMETA Rufbereitschaft für Rauchwarnmelder:

01802 / 00 10 18

6 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz;
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent/Minute

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA AG & Co. KG
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.remotus.de



„Der richtige Rauchwarn-
melder für Ihre Sicherheit –
dafür sorgen wir persönlich.“

Mike Plambeck,
Technische Inspektion von KALO

Zum Schutz Ihres Lebens

In den von Ihnen bewohnten Räumen werden kaloREMOTUS Rauchwarnmelder installiert: hochwertige und moderne Produkte.

Diese Installation dient dazu, Ihr Leben und Ihre Gesundheit zu schützen.

Die montierten Geräte warnen Sie frühzeitig und zuverlässig vor Schwelbränden sowie offenen Bränden mit Rauchentwicklung. Sie verschaffen Ihnen somit überlebenswichtige Zeit, sich und alle Personen, die sich in Ihren Räumen befinden, in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 anzurufen.

Ein hoch entwickeltes Gerät mit Komforteigenschaften

Der hoch entwickelte kaloREMOTUS prüft permanent mit einer optischen und mit einer Temperatursensorik, ob sich Rauch im Melder befindet. Wird ein Brand registriert, meldet er dies durch einen lauten Alarmton und eine blinkende rote Anzeige.

Im normalen Zustand signalisiert alle 46 Sekunden eine blinkende Funktionsanzeige die elektrische Betriebsbereitschaft. Für Ihren Komfort wird das Anzeigelicht nachts abgedunkelt. Da die Rauchdetektion optisch und thermisch erfolgt, geht von dem Gerät keinerlei gefährliche Strahlung aus.

Sichere Montage – wichtige Hinweise

Die Rauchwarnmelder werden von KALO sorgfältig entsprechend der verbindlichen Anwendungsnorm DIN 14676 montiert. Rauchwarnmelder dürfen deshalb nicht von ihrem ursprünglichen Montageort

Der Sensor erkennt Einrichtungsgegenstände im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder, die den Raucheintritt behindern könnten

Gelbe Kontrollleuchte zur Differenzierung von Fehleranzeigen, nachts gedimmt



Rote Kontrollleuchte zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an, nachts gedimmt

Signalgeber mit mind. 85 dB(A)

Großer Testknopf/Stummschaltung

entfernt und an anderer Stelle montiert werden. Überstreichen, Tapezieren oder Verdecken des kaloREMOTUS führt zu Störungen oder gar zum Geräteausfall. Grundsätzlich gilt, dass der kaloREMOTUS nur Verschmutzungen ausgesetzt werden darf, die einer üblichen Wohnungsnutzung entsprechen. Bei Renovierungsarbeiten schützen Sie den Rauchwarnmelder so, dass keine Verschmutzung eindringen kann. Der Rauchwarnmelder muss nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten unverzüglich wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Rauchwarnmelder löschen keine Brände, sie können ausschließlich alarmieren. Sollte der kaloREMOTUS beschädigt werden, rufen Sie bitte umgehend die rückseitig genannte Servicenummer an. Bei einer Änderung Ihrer Räumlichkeiten (z. B. aus einem Arbeitszimmer wird ein Kinderzimmer) müssen Sie Ihre Hausverwaltung bzw. Vermieter informieren.

Jährliche Inspektion

Der kaloREMOTUS ist mit einer Hochleistungs-Lithium-Batterie ausgestattet, wodurch ein Batteriewechsel während der gesamten Lebensdauer nicht notwendig ist. Allerdings ist in regelmäßigen Abständen eine Inspektion in Anlehnung an die Anforderungen der Anwendungsnorm DIN 14676 erforderlich, die für Sie durchgeführt wird. Beim kaloREMOTUS erfolgt diese Inspektion automatisch, sodass KALO keinen Zugang zur Wohnung benötigt und lästige Terminabsprachen entfallen.

Der kaloREMOTUS sendet ausschließlich seine Funktionsparameter, welche die Einsatzbereitschaft des Rauchwarnmelders sicherstellen.

Wie verhalte ich mich, wenn der Rauchwarnmelder ein Signal gibt?

Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie bei einem unbegrenzten Signalton zunächst Ihre Räumlichkeiten, ob Sie ein Feuer entdecken. Wenn kein Feuer sichtbar ist, können Sie die Stummschaltung durch Drücken des Testknopfs aktivieren (Betätigung z. B. auch mit einem Besenstiel).

Lüften Sie den Raum gut durch und prüfen Sie, ob andere Wasserdampf-, Kochdunst- oder ungefährliche Rauchquellen vorhanden sind. Sobald die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt ist, geht der Rauchwarnmelder zurück in den Normalbetrieb.

Blinkt die gelbe LED zusammen mit der roten und ertönt synchron dazu ein Signalton, dann handelt es sich um eine Störung. Aktivieren Sie ggf. die Stummschaltung. Die Stummschaltung unterdrückt das Signal für mindestens 10 Stunden. Rufen Sie die rückseitig genannte Servicenummer an und melden die Störung.