

Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?

- » Bewahren Sie Ruhe!
- » Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
- » Verlassen Sie umgehend mit allen Personen die Wohnung. **Achtung!** Fliehen Sie auf keinen Fall durch ein verrauchtes Treppenhaus, denn nur wenige Atemzüge Brandrauch führen zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod.
- » Helfen Sie älteren, behinderten und kranken Mitbewohnern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
- » Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- » Benutzen Sie keine Aufzüge.
- » Warnen Sie andere Hausbewohner.
- » **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.**

Wichtige Informationen für die Feuerwehr:

- » **Wer sind Sie (Name, Telefon etc.) ?**
- » **Wo brennt es (Adresse) ?**
- » **Was ist passiert (Ausmaß des Brandes) ?**
- » **Wie ist die Situation (Verletzte etc.) ?**
- » **Warten Sie auf Anweisungen durch die Feuerwehr.**

Wir machen Deutschland sicher.

Wohnungsbrände mit Todesopfern oder dramatische Fälle von Legionellenerkrankungen. Immer wieder werden wir von solchen Nachrichten in den Medien aufgeschreckt – und immer wieder werden nach solchen Vorfällen die Rufe nach mehr Schutz der Bevölkerung laut.

Die Politik reagiert zum Teil mit einer Rauchwarnmeldereinbaupflicht in vermieteten Wohnungen und verbindlichen Legionellenprüfungen großer Warmwasserspeicher. Als einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen rund um die Trinkwasserüberprüfung sowie der Montage und Wartung von Rauchwarnmeldern arbeiten wir daran, den Gefahren im deutschen Wohnumfeld jeden Tag einen Schritt voraus zu sein.

KALORIMETA Rufbereitschaft für Rauchwarnmelder:

01802 / 00 10 18

6 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz

01806 / 00 10 18

Max. 60 Cent / Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz
20 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

121607-2018

KALO
einfach persönlicher.



„Der richtige Rauchwarnmelder für Ihre Sicherheit – dafür sorgen wir persönlich.“

Mike Plambeck,
Technische Inspektion von KALO

Zum Schutze Ihres Lebens

In den von Ihnen bewohnten Räumen werden kaloPRIMUS i Rauchwarnmelder installiert, ein hochwertiges, in Europa gefertigtes Produkt.

Diese Installation dient dazu, Ihr Leben und Ihre Gesundheit zu schützen.

Die montierten Geräte warnen Sie frühzeitig und zuverlässig vor Schwelbränden sowie offenen Bränden mit Rauchentwicklung. Sie verschaffen Ihnen somit überlebenswichtige Zeit, sich und alle Personen, die sich in Ihren Räumen befinden, in Sicherheit zu bringen, die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 anzurufen und/oder geeignete Löschmaßnahmen zu ergreifen.

Ein hoch entwickeltes Gerät mit Komforteigenschaften

Der hoch entwickelte kaloPRIMUS i prüft permanent mit einer optischen Sensorik, ob sich Rauch im Melder befindet. Wird ein Brand registriert, meldet er dies durch einen lauten Alarmton und eine blinkende rote Anzeige.

Im normalen Betriebsmodus gibt es keine hör- oder sichtbaren Störanzeigen. Da die Rauchdetektion optisch erfolgt, geht von dem Gerät keinerlei gefährliche Strahlung aus.



Sichere Montage – Grundlage Ihres Schutzes

Die Rauchwarnmelder werden von KALO sorgfältig entsprechend der verbindlichen Anwendungsnorm DIN 14676 montiert. Rauchwarnmelder dürfen deshalb nicht von ihrem ursprünglichen Montageort entfernt und an anderer Stelle montiert werden. Überstreichen, Tapezieren oder Verdecken des kaloPRIMUS i führt zu Störungen oder gar zum Geräteausfall. Grundsätzlich gilt, dass der kaloPRIMUS i nur Verschmutzungen ausgesetzt werden darf, die einer üblichen Wohnungsnutzung entsprechen. Nach Renovierungsarbeiten überprüfen Sie bitte die Rauchwarnmelder durch Drücken auf die Prüftaste.

Rauchwarnmelder löschen nicht, sie können ausschließlich alarmieren. Sollte der kaloPRIMUS i beschädigt werden, rufen Sie bitte umgehend die rückseitig genannte Servicenummer an. Bei einer Änderung Ihrer Räumlichkeiten (z. B. aus einem Arbeitszimmer wird ein Kinderzimmer) informieren Sie bitte Ihre Hausverwaltung bzw. Ihren Vermieter.

Jährliche Wartung

Der kaloPRIMUS i ist mit einer fest eingelöteten Hochleistungs-Lithium-Batterie ausgestattet, wodurch ein Batteriewechsel während der gesamten Lebensdauer nicht notwendig ist. Allerdings ist in jährlichen Abständen eine Wartung nach DIN 14676 erforderlich, die von KALO gewissenhaft (möglichst im Rahmen der Ablesung von Heizkostenverteilern) für Sie durchgeführt wird. Dabei wird u. a. die Funktion des Rauchwarnmelders und die unveränderte korrekte Position des Melders geprüft.

Wie verhalte ich mich, wenn der Rauchwarnmelder ein Signal gibt?

Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie bei einem anhaltenden Signalton zunächst Ihre Räumlichkeiten, ob Sie ein Feuer entdecken. Wenn kein Feuer sichtbar ist, können Sie die Stummschaltung durch Drücken der großen Taste aktivieren (Betätigung z. B. auch mit einem Besenstiel). Die Stummschaltung unterdrückt das Signal für ca. zehn Minuten.

Lüften Sie den Raum gut durch und prüfen Sie, ob andere Wasserdampf-, Kochdunst- oder ungefährliche Rauchquellen vorhanden sind. Sobald die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt ist, geht der Rauchwarnmelder nach Ablauf der Stummschaltdauer zurück in den Normalbetrieb.

Sollte der Melder weiterhin optische und akustische Signale anzeigen, handelt es sich um eine Störung. Nach der 3. Stummschaltung wird der Alarm für acht Stunden unterdrückt. In dieser Zeit ertönt alle zehn Minuten ein Warnsignal, welches auf eine Störung hinweist. Das Gerät ist nicht mehr einsatzbereit und muss ausgetauscht werden. Rufen Sie in dieser Zeit die rückseitig genannte Servicenummer an.