

KALO

einfach persönlicher.

Rauchmelder



Der richtige Rauchmelder
für Ihre Sicherheit

Der richtige Rauchmelder für Ihre Sicherheit



Sie bekommen einen Rauchmelder von der Firma **KALO**.

Rauchmelder sind wichtig für Ihre Sicherheit.

Der Rauchmelder warnt Sie,
» wenn Rauch im Raum ist.
» wenn Feuer im Raum ist.

Der Rauchmelder piept laut und blinkt.
Dann können Sie schnell aus dem Raum gehen.

Und Sie können die Feuerwehr rufen.

Die Telefon-Nummer ist: 112

Infos über den Rauchmelder



Die Firma **KALO** hängt den Rauchmelder auf.

Dafür gibt es Regeln.

Sie dürfen den Rauchmelder **nicht** in einem anderen Raum aufhängen.

Infos über den Rauchmelder



Bitte achten Sie darauf:

- » Malen Sie **keine** Farbe über den Rauchmelder.
- » Kleben Sie **nichts** über den Rauchmelder.
- » Hängen Sie **nichts** zu nah an den Rauchmelder.
- » Machen Sie den Rauchmelder **nicht** schmutzig.

Der Rauchmelder geht sonst kaputt.

Dann kann er Sie **nicht** mehr warnen.

Ist Ihr Rauchmelder kaputt?



Dann rufen Sie uns an:

01802 00 10 18

Ein Anruf vom Festnetz kostet 6 Cent.

01806 00 10 18

Ein Anruf vom Handy kostet
bis zu 60 Cent.

Ein Anruf vom Festnetz kostet 20 Cent.

Nutzen Sie Ihre Räume nun anders?



Zum Beispiel:

Ihr Arbeits-Zimmer wird ein Kinder-Zimmer.

Dann müssen wir den Rauchmelder vielleicht anders aufhängen.

Bitte reden Sie darüber

» mit Ihrem Vermieter oder

» mit Ihrer Hausverwaltung.

Wir prüfen Ihren Rauchmelder



Wir prüfen Ihren Rauchmelder immer wieder an festen Terminen.

Dafür müssen wir **nicht** zu Ihnen kommen.

Der Rauchmelder sendet uns Daten zu. Wir prüfen die Daten.

So wissen wir, ob Ihr Rauchmelder in Ordnung ist.

Was muss ich tun, wenn der Rauchmelder piept und blinkt?



Bitte bleiben Sie ruhig.

Hört der Rauchmelder nicht auf zu piepen?

Dann prüfen Sie erst,
ob Sie ein Feuer sehen.

Sehen Sie kein Feuer?

Dann können Sie den Rauchmelder
ausschalten.

Drücken Sie auf die Mitte
vom Rauchmelder.

Zum Beispiel mit einem Besenstiel.

Der Rauchmelder piept dann erst
in 15 Minuten wieder.

Ist im Raum viel Rauch oder Dampf?

Bitte lüften Sie den Raum,
wenn Sie kochen oder duschen.

Piept der Rauchmelder immer noch?

Dann ist der Rauchmelder
vielleicht kaputt.

Schalten Sie den Rauchmelder aus.
Rufen Sie uns an.



Was muss ich tun, wenn es brennt?



Bitte bleiben Sie ruhig.

Ist viel Rauch im Raum?

Der Rauch geht im Raum nach oben.
Sie dürfen den Rauch nicht einatmen.
Ducken Sie sich auf den Boden.



Gehen Sie mit allen Personen raus
aus dem Raum.

Aber gehen Sie **nicht** da lang,
wo viel Rauch ist.

Helfen Sie Menschen,
die Hilfe brauchen.

Zum Beispiel:

- » Alte Menschen
- » Menschen mit Behinderung.
- » Kranke Menschen.

Aber tun Sie **nichts**,
was gefährlich für Sie ist.



Lassen Sie Türen und Fenster **zu**.

Sonst kommen der Rauch oder
das Feuer auch in andere Räume.



Fahren Sie **nicht** mit dem Fahrstuhl.

Was muss ich tun, wenn es brennt?



Warnen Sie andere Menschen im Haus.



Rufen Sie die Feuerwehr an.
Die Telefon-Nummer ist: **112**

Wichtige Infos für die Feuerwehr



Wer sind Sie?

Sagen Sie Ihren Namen und Ihre Telefon-Nummer.

Wo brennt es?

Sagen Sie die Adresse.

Was ist passiert?

Sagen Sie, wie groß das Feuer ist.

Was ist noch wichtig?

Sagen Sie, ob es Verletzte gibt.
Sagen Sie andere wichtige Infos.
Die Feuerwehr sagt Ihnen dann, was Sie tun sollen.



Infos über die Firma KALO



**Unsere Telefon-Nummer
für den Rauchmelder**


0800 0008718

Ein Anruf vom Festnetz ist kostenfrei.



0800 0008718

Ein Anruf vom Handy ist kostenfrei.



Unsere Adresse

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40

20097 Hamburg

Unsere Internet-Seite ist:

www.kalo.de

Der Text in Leichter Sprache ist von:

© Büro für Leichte Sprache, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 2018.

Die Bilder sind von:

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,

Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.